



MANUAL DE CONFIGURACIÓN DISPOSITIVOS ANDROID





IMPRESORAS TÉRMICAS BLUETOOTH 58mm/80mm

Vincula por bluetooth la impresora BlueTotth Printer con tu dispositivo Android

PASO #2

Ingresa la contraseña 1234 y vincular

< Bluetooth	Buscar :	< Bluetooth	
Activado		Activado	
Asegúrese de que el dispositivo a conectarse esté en el modo de v teléfono (Galaxy A05) es visible cercanos. Dispositivos vinculados	al que desea rinculación. Su para los dispositivos	Solicitud de vinculació Introducir PIN para vincular (intente 0000 o 1234).	on Bluetoc
BlueTooth Printer	හි	PIN ••••	
Dispositivos disponibles		Cancelar	Vincu

PASO #3

Descarga la APK RawBT o compártelo por WhatsApp o Bluetooth

Click Menú y selecciona Settings





Selecciona BlueTooth Printer y regresa al menú anterior



Selecciona

- 2 inch (58mm) para ticket de 58mm
- 3 inch (80) para ticket 80mm
- y Save para guardar la configuración seleccionada

≡ Settings
- command for print image
GS v 0 - default
1 320 Inches 560 Dots 240 Contimeters 6 1 2 3 4 5 6 2 8
Zoom image to printer width
Max dots per line (384 - 2 inch , 576 - 3 inch)
576
O 2 inch (58mm) (3 inch (80)
Other width Save
About Graphics conversion Dithering SF Test
Flow control
Send a command Transmission of status
Delay between packets for prevent buffer overflow (ms)
0 -
Wait seconds before disconnect Use it, if printer don't print end of document.
3 -

Ingresa en la app Totalpos para realizar una prueba y cuando seleccionas imprimir

- Selecciona RAWBT Printer
- Selecciona el tamaño del papel 80mm o 58mm según el tamaño de tu impresora térmica
- Imprimir y listo has finalizado de configurar tu impresora térmica.

