



MANUAL DE CONFIGURACIÓN DISPOSITIVOS iOS





IMPRESORAS TÉRMICAS BLUETOOTH 58mm/80mm

Descargar ZI-Label desde App Store en tu dispositivo iOS <u>https://apps.apple.com/us/app/zj-label/id1485204106</u>

PASO #2

Selecciona To Connect Printer

PASO #3

Selecciona BlueTooth Printer





Regresa al menú anterior y selecciona PRINT Settings





Selecciona

- A. Print Density 20
- B. Paper Type Black
- C. Orden Type ESC
- D. Paper Width 58mm u 80mm según el tamaño de impresora que utilizas

			_	
	← Print Settings			
A	Connection Status Connected BlueTooth Prin.			ooth Prin>
	Print Density		20	- +
	Print Speed		8	- +
\bigcirc	Inverted Printin	g		
(B)	Paper Type	Gap	CONT	Black
$\overline{\bigcirc}$	Crop Options			TEAR>
(C)	Order type	TSPL	ESC	CPCL
(D)	Paper width	58mm		80mm
\smile				

Ingresa a tu app de ventas para realizar una prueba

- · Selecciona Compartir
- · Selecciona ZJ-Label





Selecciona Print y New Label has finalizado de configurar tu impresora térmica.



Selecciona PDF file



PASO #9

Selecciona el PDF que deseas imprimir



Selecciona PRINT y listo has finalizado en configurar tu impresora térmica.

